


## インクジェットプリンター **PX-5V**

# セットアップガイド

本製品を使える状態にします。
以下の手順でセットアップしてください。

1	安全上のご注意3
2	付属品の確認5
3	保護材の取り外し6
4	設置7
5	インクカートリッジのセット8
6	用紙のセット10
7	接続方法の選択12
8	ソフトウェアのインストール 14
	各部の名称と働き16



### マークの意味

#### !重要

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本製品が損傷したり、本製品、プリンタードライバーやユーティリティーが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。



補足説明や参考情報を記載しています。

Æ

関連した内容の参照ページを示しています。

## 掲載画面 / イラスト

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 7 の画面を使用しています。

#### Windows の表記

Microsoft<sup>®</sup> Windows XP<sup>®</sup> operating system 日本語版 Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> operating system 日本語版 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7 operating system 日本語版 本書では、上記の OS(オペレーティングシステム)をそれぞれ「Windows XP」「Windows Vista」「Windows 7」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

#### 商標

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Mac、Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft, Windows, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Adobe、Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標です。

AOSS (TM) は株式会社バッファローの商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

## ご注意

- ・ 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- ・本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き の点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

## 1. 安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

## 記号の意味

本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作 やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容を ご理解の上で本文をお読みください。

## ⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### ⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。



してはいけない行為(禁止行為)を示しています。



分解禁止を示しています。



濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。



製品が水に濡れることの禁止を示しています。



必ず行っていただきたい事項(指示、行為)を示 しています。



電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。



特定の場所に触れることの禁止を示しています。

## 設置上のご注意

### ⚠警告



本製品の通風口をふさがないでください。 通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災になるお それがあります。布などで覆ったり、風通しの悪い 場所に設置しないでください。また、マニュアルで 指示された設置スペースを確保してください。

△字「設置スペース」フページ

#### ⚠注意



本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で 作業してください。

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。



不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいな ど湿気の多い場所に置かないでください。

感電・火災のおそれがあります。

## 電源に関するご注意

#### ⚠警告



AC100V以外の電源は使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した 状態で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

**電源コードのたこ足配線はしないでください。** 発熱して火災になるおそれがあります。

家庭用電源コンセント(AC100V)から直接電源 を取ってください。

**破損した電源コードを使用しないでください**。 感電・火災のおそれがあります。

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。

また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。

- ・電源コードを加工しない
- 電源コードに重いものを載せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- ・熱器具の近くに配線しない

付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、 コードを引っ張らずに、電源プラグを持って 抜いてください。

コードの損傷やプラグの変形による感電·火災の おそれがあります。

電源プラグは定期的にコンセントから抜い て、刃の根元、および刃と刃の間を清掃して ください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。

電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで 使用してください。

感電・火災のおそれがあります。

### ⚠警告



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでく ださい。

感電のおそれがあります。

## ⚠注意



長期間で使用にならないときは、安全のため 電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 取り扱い上のご注意

#### ⚠警告



異物や水などの液体が内部に入ったときは、 そのまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口に ご相談ください。



マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。



可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在 するおそれのある場所では使用しないでくだ さい。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガ スのスプレーを使用しないでください。

引火による火災のおそれがあります。

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常 状態のまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源 プラグをコンセントから抜いてから、販売店また はエプソンの修理窓口にご相談ください。

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。

各種ケーブルは、マニュアルで指示されてい る以外の配線をしないでください。

発火による火災のおそれがあります。また、接続 した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。

開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災のおそれがあります。



液晶ディスプレイが破損したときは、中の液 晶に十分注意してください。

万一以下の状態になったときは、応急処置をして ください。

- ・皮膚に付着したときは、付着物をふき取り、水 で流し石けんでよく洗い流してください。
- ・目に入ったときは、きれいな水で最低 15 分間 洗い流した後、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだときは、水で口の中をよく洗浄し、 大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談してください。

#### ⚠警告



製品内部の、マニュアルで指示されている箇 所以外には触れないでください。

感電や火傷のおそれがあります。

雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器(製品本体、電源コード)に触れないでください。

感電のおそれがあります。

## ⚠注意



本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。

コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。

各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける 向きや手順を間違えないでください。

火災やけがのおそれがあります。 マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてく ださい



本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。 倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあり ます。

電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近付けないでください。

指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。

本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、 立てたり、逆さまにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。

## 消耗品に関するご注意

#### ⚠注意



インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に 入ってしまったときは以下の処置をしてくだ さい。

- ・皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。
- ・目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。異常がある場合は、速やかに医師にご相談ください。
- ロに入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに 医師に相談してください。



**インクカートリッジを分解しないでください。** 分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着する おそれがあります。



インクカートリッジは強く振らないでください。 強く振ったり振り回したりすると、カートリッジ からインクが漏れるおそれがあります。


**印刷用紙の端を手でこすらないでください。** 用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれ があります。




インクカートリッジは、子供の手の届かない 場所に保管してください。

## 2. 付属品の確認


以下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。





□プリンター

□□ール紙ホルダー ロール紙で印刷するときに使用します。



□ CD/DVD 印刷位置確認用シート(紙製) CD/DVD レーベルの印刷の前に試し印刷が できます。



□ インクカートリッジ(9 個) 本体に装着する直前まで開封しないでくだ さい。品質保持のため、真空パックにしてい ます。



CD/DVD レーベルに印刷するときに使用し

□CD/DVDトレイ

□ セットアップガイド(本書) □ソフトウェアディスク

□ 保証書

\* このほかにも各種ご案内や試供品が入っていることがあります。



□ 電源コード

USB ケーブルや LAN ケーブルは付属されていませんので、別途用意してください。

## マニュアルのご紹介

Ш	セットアップガイド(本書)	本製品を使えるようにするまでの手順と各部の名称と働きを掲載しています。
M	ユーザーズガイド(PDF)	使い方の概要、トラブル対処法などを掲載しています。
4 T	ネットワークガイド(PDF)	ネットワークに接続したときの使い方を掲載しています。

PDF マニュアルは、プリンタードライバーなどのソフトウェアとともにパソコンにインストールされ、デスクトップ上 にアイコンが作成されます。Adobe Reader やプレビュー (Mac OS X) などでご覧ください。


## 3. 保護材の取り外し

プリンターを設置する前に、保護材を取り外してください。なお、保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更することがあります。


プリンターに貼ってあるテープをすべてはがします。

プリントヘッド部分と、輸送保護材は以下の手順を 参照して取り外してください。

2 プリンターカバーを開け、プリントヘッドを固 定しているテープをはがします。



- **プリンターカバーを閉じます。**
- 前面カバーを開けます。




前面手差しトレイから輸送保護材を取り外します。

テープをはがしてから、輸送保護材を取り外してください。

## !重要

取り外した輸送保護材は再輸送の際に使用しますので、製品が入っていた梱包箱などに入れて大切に保管してください。



6 前面カバーを閉じます。

## 4. 設置

## 設置場所

本製品は以下の条件を満たす場所に設置してください。


- プリンターの質量約 16.0kg (インクカートリッジ、 付属品を含む) に十分耐えられる、水平で安定した場所
- ・専用の電源コンセントが確保できる場所
- プリンターの操作やメンテナンスに支障のないよう、 周囲に十分なスペースを確保できる場所プ「設置スペース」フページ
- ・温度 10~35℃、湿度 20~80%の場所

ただし、上記の条件を満たしていても、使用する用紙の 条件を満たしていないと、正しく印刷できないことがあ ります。必ず用紙の条件も満たした場所で使用してくだ さい。

詳しくは、用紙のマニュアルを参照してください。 冬に乾燥する地域やエアコンが稼働している環境、直射 日光があたる場所で使用するときは、乾燥しないように 注意し、条件範囲内の湿度を保つようにしてください。

## 設置スペース

作業しやすいように十分なスペースを確保して設置して ください。



\*ボード紙をセットして印刷するときは、プリンターの後方スペースを 320mm 以上確保してください。

## 電源コードの接続


## ⚠警告

AC100V の電源以外は使用しないでください。

### !重要


電源プラグを、スイッチ付テーブルタップなどに接続しないでください。プリントヘッドの動作中に電源が切れると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。

電源コードを接続します。



## 5. インクカートリッジのセット


【①】ボタンを押してプリンターの電源を入れます。




プリンターカバーを開けます。

## !重要

操作部分(グレーで示した部分)以外には、手を触れないでください。




**カートリッジカバーを開けます。** 



4 インクカートリッジを図のように持って4~5回振った後、袋から取り出し黄色いフィルムをはがします。

インクカートリッジを振ると、内部でカチカチ音がすることがあります。



## !重要


インクカートリッジの緑色の基板には触らないでく ださい。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

## プリンター本体のラベルで各色の位置を確認 し、インクカートリッジをセットします。


カチッと音がするまで押し込んでください。

### !重要

9 種類すべてのインクカートリッジをセットしてください。ひとつでもセットされていないと初期充てんされません。




6 カートリッジカバーを閉じます。



## プレンターカバーを閉じます。

インクの初期充てんが始まります。インク充てんは 約10分かかります。



## !重要

充てん中は、カートリッジカバーを開けたり、電源 を切ったりしないでください。

操作パネルの画面に、初期充てん完了のメッセージが表示されたら、【OK】を押します。


## 参考

- ・購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ・カタログなどで公表されている印刷コストは、 JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイ ドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで 算出しています。


## 6. 用紙のセット

オートシートフィーダーに用紙をセットします。


用紙サポートを開いて、いっぱいに引き出しま す。









前面カバーを開きます。




**| 排紙トレイをいっぱいに引き出します。** 



4 印刷する面を手前にして、縦長に用紙をセットします。



5 エッジガイドのつまみをつまんで、用紙の幅に 合わせます。




## 参考

本製品にはオートシートフィーダーのほかに以下の給紙方法 があります。


## ファインアート紙

背面用紙サポートを開き、前面手差しトレイから給紙します。




## ボード紙

前面手差しトレイから給紙します。




## ロール紙

ロール紙ホルダーを背面にセットして使用します。



## CD/DVD

CD/DVD トレイを使用して、前面手差しトレイから給紙します。



## 7. 接続方法の選択

本製品では以下の接続方法があります。接続方法を選択し、「8. ソフトウェアのインストール」に進みます。

- USB で接続
- 有線 LAN で接続
- 無線 LAN で接続(インフラストラクチャーモード / アドホックモード)




本製品は無線 LAN と有線 LAN を同時に接続して利用できません。USB と LAN は同時に接続して利用できます。

## USB で接続

USB ケーブルでプリンターとパソコンを直接接続します。USB ケーブルは付属されていませんので、別途用意してください。

USB ケーブルは、「8. ソフトウェアのインストール」の途中で、画面の指示に従って接続します。

ー旦プリンターの電源を切ってから、「8. ソフトウェア のインストール」に進んでください。




## 有線 LAN で接続

LAN ケーブルでプリンターをネットワーク環境に接続します。LAN ケーブルは付属されていません。シールドツイストペアケーブル(カテゴリー5以上)を用意してください。

LAN ケーブルは、「8. ソフトウェアのインストール」の途中で画面の指示に従って接続します。

[8. ソフトウェアのインストール] に進んでください。



## 参考

パソコンがネットワーク接続できているかは、OS のネットワーク設定画面で確認できます。

Windows 7: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [アダプターの設定の変更] の順にクリック


Windows Vista: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク 接続の管理] の順にクリック

Windows XP: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリック

**Mac OS X**: [アップル] メニューー [システム環境設定] ー [ネットワーク] の順にクリック

## 無線 LAN で接続(インフラスト ラクチャ―モード)

アクセスポイント・ブロードバンドルーターを経由して、 無線接続をします。



お使いのネットワーク環境に応じて、2種類の設定方法 があります。

どちらの方法で設定するか確認してから、「8. ソフトウェアのインストール」に進んでください。

- ・パソコンのネットワーク設定を、AOSS または WPS 以外の方法で設定したとき: ソフトウェアで設定します。設定時に USB ケーブルが必要です。 USB ケーブルは、「8. ソフトウェアのインストール」の途中で画面の指示に従って接続します。
- ・パソコンのネットワーク設定を、AOSS または WPS で設定したとき:操作パネルで設定します。

## 参考

パソコンがネットワーク接続できているかは、OS のネットワーク設定画面で確認できます。

**Windows 7**: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [アダプターの設定の変更] の順にクリック


Windows Vista: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク 接続の管理] の順にクリック

Windows XP: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリック

**Mac OS X**: [アップル] メニューー [システム環境設定] ー [ネットワーク] の順にクリック

# 無線 LAN で接続(アドホックモード)

アクセスポイントを経由せずに、無線で直接通信します。



「8. ソフトウェアのインストール」に進み、USB接続を選択してインストールを終了した後、下記を参照してアドホックモードの設定をしてください。


△ア「ネットワークガイド」(PDF)-「無線 LAN で接続(アドホックモード)」

## 8. ソフトウェアのインストール

## !重要

- ・管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。
- 管理者のパスワードまたは確認を求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。

## 1 パソコンを起動し、ソフトウェアディスクを セットします。



#### Windows 7/Windows Vista:

「自動再生」画面が表示されたら、[EPSETUP.EXE の実行] をクリックします。続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では操作を続行してください。

#### Mac OS X:

[Install Navi] アイコンをダブルクリックします。

Windows 7/Windows Vista/Mac OS X 以外: 手順 2 に進みます。



Windows でソフトウェアディスクをセットしても 画面が表示されないときは、[マイコンピュータ](ま たは [コンピューター])の中の DVD/CD ドライブ をダブルクリックし、[EPSETUP] アイコンをダブ ルクリックします。


## | [簡単インストール]をクリックします。




## 3 この後は画面の指示に従ってインストールを進めます。

- ・接続方法を選択する画面が表示されたら、「7.接続方法の選択」で確認した接続方法を選択します。
- ケーブルを接続する案内が表示されたら、ケーブルとプリンターを接続します。

#### USB ケーブル



#### LAN ケーブル



## インストール中にわからないことがおきたときは



無線 LAN 接続で、「無線ネットワーク名 (SSID)」や「セキュリティーキー (パスワードなど)」を入力する画面が表示されたときは

お使いのネットワーク環境によっては、無線 LAN情報の入力が必要になることがあります。この情報は無線 LAN機器ごとに設定されていますので、お使いの無線 LAN機器のマニュアルでご確認いただくか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



## 無線 LAN・有線 LAN で接続エラーが表示されたときは

画面の指示に従い、機器の接続を確認してやり直してみてください。それでもエラーが表示されるときは、「ネットワーク接続診断」\*を行ってください。詳しくは、『ネットワークガイド』(PDF)ー「ネットワーク接続の確認」をご覧ください。



『ネットワークガイド』(PDF)は、パソコンのデスクトップ上のアイコンをダブルクリックして表示します。

\*:プリンターとパソコンがつながらないなどの トラブル発生時、どこに問題があるかを診断 します。



### 画面の説明がわからないときは

以下の内容を確認して、インストールを進めてください。

- 新しいハードウェアを追加するためのウィザー ド画面が表示されたとき(Windows のみ) 選択している接続方法により対応が異なりま
  - ・USB 接続

本製品の電源を切り、[キャンセル]をクリックして画面を閉じます。

- 無線 LAN 接続または有線 LAN 接続 何もクリックせずにインストールを続行します。
- セキュリティーに関する画面が表示されたとき は
  - インストール中やパソコンの再起動後に以下の画面が表示されたときは、「ブロックを解除する」をクリックしてください。



・市販のセキュリティーソフトが表示した画面で[ブロックする]や[遮断する]はクリックしないでください。

市販のセキュリティーソフトの中には、以上の 作業をしても通信できないものがあります。そ のときは、市販のセキュリティーソフトを一旦 終了してから、本製品のソフトウェアをインス トールしてください。


■ Windows でファイアウォール警告画面が表示 されたとき

[Windows ファイアウォールに登録] チェック ボックスを選択して [次へ] をクリックしてく ださい。



## 各部の名称と働き

## 正面



### **①** プリンターカバー

インク交換や内部の清掃、紙詰まりのときに開けます。 通常は必ず閉じた状態でお使いください。

#### 2 外部機器接続コネクター

デジタルカメラなどの PictBridge 対応機器を USB ケーブルで接続するコネクターです。

#### ③前面カバー

前面手差トレイを出す前や排紙トレイを引き出す前に 開けます。

#### 4排紙トレイ

印刷された用紙を保持します。印刷するときに引き出 して使用します。

#### ⑤ 前面手差しトレイ

ファインアート紙、ボード紙、CD/DVD トレイをセットするときに、中央部を押して出します。

#### 6 操作パネル

△ 「操作パネル」 17ページ

### **②** オートシートフィーダー

セットされた用紙を自動的に給紙します。


#### **3** エッジガイド

セットする用紙のサイズに応じて左右に移動させます。用紙が斜めに給紙されるのを防ぎます。

### 9 用紙サポート

セットした用紙を前後に倒れずに円滑に給紙できるように支えます。

## 内部



### **1** カートリッジカバー

インクカートリッジ交換時に開けます。


#### 2 インク吸収材

フチなし印刷時に用紙からはみ出したインクを吸収す る部分です。

### 3 プリントヘッド

左右に移動しながら、高密度化ノズルでインクを吐出 して印刷します。プリントヘッドは絶対に手で動かさ ないでください。

## 背面



● 電源コネクター

電源コードを接続します。

2 通風口

本製品の過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出します。

③ USB コネクター

USB ケーブルを接続します。

**₫** LAN コネクター

LAN ケーブルを接続します。


6 ロール紙給紙口

ロール紙に印刷するときの給紙口です。

6 背面用紙サポート

ファインアート紙、ロール紙をセットするときに、開いて使用します。

## 操作パネル



● ウランプ (電源ランプ)

本機の動作状態が点灯 / 点滅で示されます。

**点灯**:電源が入っています。

点滅: エラーが発生したときに点滅します。

消灯:電源が入っていません。

②【①】ボタン(電源ボタン)

本機の電源を入れたり、切ったりします。

**③**【□】ボタン(キャンセルボタン)

印刷中に押すと、印刷を中止します。

4 画面

プリンターの状態やメニュー、エラーメッセージなどが表示されます。 🔊 「画面の見方」 18 ページ

**⑤** 【▲】、【◀】、【▼】、【▶】 ボタン

設定項目などを選択します。

⑥【OK】ボタン

選択した機能を実行したり、設定値を決定したりします。

9 。

**②【3】ボタン(戻るボタン)**

各機能の実行中に押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

3 △ ランプ (インクランプ)

インクの状態が点灯 / 点滅で示されます。

**点灯**:インク残量限界値以下またはインクカートリッジ未装着、インクカートリッジ違いなどが生じ

ています。内容は画面で確認できます。

点滅:インクが残り少ないか、エラーが発生しています。エラーの内容はインクカートリッジアイコ

ンやメッセージで確認できます。 △ア「画面の見方」 18 ページ

消灯: 問題ありません。

## 画面の見方



## ①メッセージ

プリンターの状態や操作、エラーメッセージが表示されます。

## ② インクカートリッジの状態

インク残量の目安や状態が表示されます。

インクカートリッジアイコンは、インクが残り少なくなったときやエラーが生じると以下のように表示が変わります。



: 十分にインクがあり印刷できます。



: インクが残り少ないため、新しいインクカートリッジの準備が必要です。印刷途中でインクが限界値以下になることがありますので、できるだけ早くインクカートリッジを交換することをお勧めします。



: エラーが生じています。画面のメッセージ を確認し、エラーを解除してください。

#### インクの色の略号

Y: イエロー

VLM: ビビッドライトマゼンタ

LC: ライトシアン VM: ビビッドマゼンタ

C:シアン

LGY: ライトグレー

**GY**: グレー

BK:フォトブラック MB:マットブラック

#### 3 操作できるボタンの案内

操作できるボタンが表示されます。

#### ₫ ブラックインク種類

選択されているブラックインク種類が緑色で表示され ます。

#### **⑤** コンピューターとの接続状態

コンピューターとの接続状態が次のように表示されます。



: 有線 LAN で接続していない、または USB で接続しています。



:有線 LAN で接続しています。



無線 LAN をインフラストラクチャーモード<sup>\*1</sup> で接続しています。右側の縦線が電波状態を示しています。本数が多いほど、電波は強い状態です。縦線がグレーのときは接続できていない、電波がないまたは検索中です。



:アドホックモード\*2で接続しています。

- \*1 アクセスポイント・ブロードバンドルーターを経由して、無線接続をします。
- \*2 アクセスポイントを経由せずに、無線で直接通信します。

## ●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

●エプソンサービスコールセンター 修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先 \*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンのホームページでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	電話番号
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エブ:	ノンサービス(株) 011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソン	サービス(株) 050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- \*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
- \*修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認下さい。http://www.epson.jp/support/
- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922
- ●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先
  - \*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。
- 引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、 修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。\*梱包は業者が行います。

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)受付電話 **050-3155-7150** 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。
- \*平日の17:30~20:00(弊社指定休日含む)および、土日、祝日の9:00~18:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通航空で 代行いたします。
- ・パッパーラング、(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エブソンのホームページ でご確認下さい。http://www.epson.jp/support/ \*年末年始(12/30~1/3)の受付は土日、祝日と同様になります。
- ●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8066 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8582へお問い合わせください。

●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

050-3155-8100 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDIグラダイレクトを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号に おかけくださいますようお願いいたします。

●ショールーム\*詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】 月曜日〜金曜日 9:30〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

## • MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にビッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

http://myepson.jp/

カンタンな質問に答えて ▲□整備 会員登録。

#### ● 消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101)でお買い求め下さい。(2010年7月現在)

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエブソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

ビジネス(インク)2010.07









本製品は、PRINT Image Matching III に対応し ています。PRINT Image Matching に関する著 作権は、セイコーエプソン株式会社が所有してい ます。PRINT Image Matching に関する情報は、 エプソンのホームページをご覧ください。



© 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2010年10月発行 Printed in xxxxx